TECTEP DTA – 101

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУ Т ЦИИ

БИСЕ. 469 435.054 РЭ Версия 1.1

Содерж ние

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОПИС НИЕ И Р БОТ BER-TECTEР «DTA-101»	4
1.1. Н ЗН ЧЕНИЕ	4
1.2. Технические д нные	4
1.3. Сост в BER-тестер «DTA-101»	8
1.4. УСТРОЙСТВО И Р БОТ BER-ТЕСТЕР «DTA-101»	9
1.5. М ркировк и пломбиров ние	10
1.6. Устройство и р бот BER -тестер «DTA-101»	11
2. ИСПОЛЬЗОВ НИЕ BER-TECTEP «DTA-101»	13
2.1. Общие ук з ния по эксплу т ции BER-тестер «DTA-101»	13
2.2. Подготовк кр боте	13
2.3. УПР ВЛЕНИЕ ТЕСТЕРОМ И ИНДИК ЦИЯ	13
2.4. Связь BER-тестер «DTA-101» с внешней ПЭВМ	23

ВВЕДЕНИЕ

Н стоящее руководство по эксплу т ции (РЭ) предн зн чено для изучения устройств DTA-101 и содержит технические д нные и сведения об устройстве и р боте тестер и его сост вных ч стей.

В н стоящем документе приняты следующие обозн чения и сокр щения:

DCE (ПД)	- пп р тур перед чи д нных;
DTE (ООД)	- оконечное оборудов ние д нных;
ПЛИС	- прогр ммируем я логическ я интегр льн я схем ;
ПСП	- псевдослуч йн я последов тельность;
ЖКИ	- жидкокрист ллический индик тор;
ЗГ	- з д ющий генер тор;
CPU	- центр льное процессорное устройство;
ПК	- персон льный компьютер (ПЭВМ);
ПО	- прогр ммное обеспечение;

ТЗ - техническое з д ние.

1. ОПИС НИЕ И Р БОТ BER-TECTEP «DTA-101»

1.1. Н зн чение

Высокоскоростной BER-тестер цифровых к н лов «DTA-101» предн зн чен для ди гностики синхронных к н лов перед чи д нных с з д нной скоростью.

1.2. Технические д нные

1.2.1 Конструктивные п р метры:

- г б ритные р змеры BER-тестер «DTA-101» – 211х101х27 мм,

- м сс BER-тестер «DTA-101», не более – 0,5 кг.

1.2.2 Электропит ние

1.2.2.1 Электропит ние тестер осуществляется от выносного блок пит ния.

1.2.2.2 H пряжение пит ния - +9B.

1.2.2.3 Ток, потребляемый тестером, не более 0,5 .

1.2.3 Основные х р ктеристики BER-тестер «DTA-101»

- 1.2.3.1 Скорость перед чи испыт тельного сигн л от 64 кбит/с до 2048 кбит/с, кр тн я 64 кбит/с.
- 1.2.3.2 Генер ция испыт тельного сигн л в виде:

) постоянн я единиц;

- б) постоянный ноль;
- в) детерминиров нный пользов телем б йт;

г) ПСП длинной 2⁹-1;

д) ПСП длинной 2⁹-1 с принудительным вводом ошибок.

1.2.3.3 Синхрониз ция перед в емого испыт тельного сигн л от:

б) внешней ч стоты.

1.2.3.4 Синхрониз ция приним емого сигн л от:

-) внутреннего генер тор;
- б) внешней ч стоты;
- в) инвертиров ние ч стоты приним емых д нных н входе тестер.
- 1.2.3.5 Прием испыт тельного сигн л в виде ПСП 2⁹-1.
- 1.2.3.6 Вывод б йт приним емой информ ции н ЖКД.
- 1.2.3.7 Тестируемые синхронные интерфейсы RS-232/V.24, RS-449/V.36, RS-530, V.35. (выбир ются подключением необходимого к беля-переходник).
- 1.2.3.8 Режим р боты тестер DTE или DCE (выбир ется подключением необходимого к беля-переходник).

⁾ внутреннего генер тор;

1.2.3.9 Вывод необходимых сигн лов цепей готовности тестируемых интерфейсов.

1.2.3.10 Регистр ция в рий при приеме ПСП 2⁹-1:

- отсутствие входного испыт тельного сигн л ПСП;
- регистр ция и счет битовых ошибок в ПСП от 0 до 999999;
- отсутствие входной ч стоты н прием д нных;
- отсутствие входной ч стоты н перед чу д нных.
- 1.2.3.11 Оптическ я и кустическ я индик ция в рий.

1.2.3.12 Определение:

- коэффициент битовых ошибок- от 1 до 4,4x10⁻¹¹;
- количество блоков с ошибк ми (EB) от 0 до 9999;
- количество секунд с ошибк ми (ES) от 0 до 9999;
- количество секунд пор женных ошибк ми (SES) от 0 до 9999;
- тип используемого интерфейс;
- режим р боты тестер DTE или DCE;
- состояние сигн лов готовности тестируемого интерфейс ;
- зн чение р бочей ч стоты синхрониз ции по приему.
- 1.2.3.13 М ксим льн я длительность се нс измерения 24 ч с .
- 1.2.3.14 Обеспечив ет стык RS-232 с внешней ПЭВМ для созд ния листингов отчетов о результ т х измерений.
- 1.2.3.15 Имеет энергонез висимую п мять для хр нения результ тов измерений.
- 1.2.4 Основные п р метры универс льного интерфейсного стык .

Универс льный интерфейсный стык, д лее УИ, обеспечив ет возможность подключение тестируемых изделий к BER-тестеру «DTA-101». Под тестируемыми изделиями поним ются устройств (DTE или DCE), поддержив ющие следующие типы ст нд ртных синхронных цифровых интерфейсов: RS-232/V.24, RS-449/V.36, RS-530, V.35.

1.2.4.1 Скорость обмен через интерфейсы:

RS-232/V.24	 не более 128 кбит/с;
RS-449/V.36, RS-530, V.35.	 не более 2048 кбит/с.

- 1.2.4.2 Выбор тип цифрового интерфейс осуществляется путем подключения соответствующего интерфейсного к беля.
- 1.2.4.3 Для вывод УИ стык BER-тестер используется 25-конт ктный р зъем DB-25(F);
- 1.2.4.4 Сигн лы УИ стык приведены в т блице 1

Режим DCE

T	блиц 1		
№ кон.	Сигн л	Опис ние	Примеч ние
2	RXD A	Receive Data	выход
14	RXD B	Receive Data	выход
24	RXC A	Receive Clock	выход
11	RXC B	Receive Clock	выход
15	TXC A	Transmit Clock	выход
12	TXC B	Transmit Clock	выход
17	CLK A	External Clock	вход
9	CLK B	External Clock	ВХОД
3	TXD A	Transmit Data	ВХОД
16	TXD B	Transmit Data	ВХОД
4	CTS A	Clear To Send	выход
19	CTS B	Clear To Send	выход
20	DSR A	Data Set Ready	выход
23	DSR A	Data Set Ready	выход
8	DCD A	Data Carrier Detect	выход
10	DCD B	Data Carrier Detect	выход
6	DTR A	Data Terminal Ready	вход
22	DTR B	Data Terminal Ready	вход
5	RTS A	Request To Send	ВХОД
13	RTS B	Request To Send	ВХОД
7	S. GND	Signal Ground	Общий провод
25	DTE/DCE	Режим DTE/DCE	Не подключ ть
18	M0	Код интерфейс см. Т бл. 3	Для уст новки тип
21	M1		интерфейс соответствующие
1	M2		(GND)

Режим DTE

Τ	блиц 1б	1	
№ кон.	Сигн л	Опис ние	Примеч ние
3	RXD A	Receive Data	вход
16	RXD B	Receive Data	вход
17	RXC A	Receive Clock	вход
9	RXC B	Receive Clock	вход
15	TXC A	Transmit Clock	вход
12	TXC B	Transmit Clock	вход
24	CLK A	External Clock	выход
11	CLK B	External Clock	выход
2	TXD A	Transmit Data	выход
14	TXD B	Transmit Data	выход
5	CTS A	Clear To Send	вход
13	CTS B	Clear To Send	вход
6	DSR A	Data Set Ready	вход
22	DSR B	Data Set Ready	вход
8	DCD A	Data Carrier Detect	вход
10	DCD B	Data Carrier Detect	вход
20	DTR A	Data Terminal Ready	выход
23	DTR B	Data Terminal Ready	выход
4	RTS A	Request To Send	выход
19	RTS B	Request To Send	выход
7	S. GND	Signal Ground	Общий провод
25	DTE/DCE	Режим DTE/DCE	3 мкнуть н конт.7 (GND)
18	M0	Код интерфейс см. Т бл.3	Для уст новки тип
21	M1		интерфейс соответствующие
1	M2		конт кты з мкнуть н конт.7 (GND)

1.2.4.5 Уровни сигн лов УИ пок з ны в т блице 2

Т бли	ац 2				
Сигн л	RS-232/V.24	RS-449/V.36	RS-530	RS-530A	V.35
RXD	V.28	V.11	V.11	V.11	V.35
RXC	V.28	V.11	V.11	V.11	V.35
TXC	V.28	V.11	V.11	V.11	V.35
CLK	V.28	V.11	V.11	V.11	V.35
TXD	V.28	V.11	V.11	V.11	V.35
CTS	V.28	V.11	V.11	V.11	V.28
DSR	V.28	V.11	V.11	V.10	V.28
DSR	V.28	V.11	V.11	V.11	V.28
DCD	V.28	V.11	V.11	V.11	V.28
DTR	V.28	V.11	V.11	V.10	V.28
RTS	V.28	V.11	V.11	V.11	V.28

Для дифференци льных сигн лов (с уровнями V.11, V.35) должны использов ться об провод (и В). Для недифференци льных сигн лов (с уровнями V.10, V.28) должен использов ться только один провод (провод В должен ост в ться неподключенным).

Т блиц 3. Код интерфейс.

Тип интерфейс	М0 (конт 18)	М1 (конт 21)	М2 (конт 1)	
RS530A NC		GND (конт 7)	GND (конт 7)	
RS530 GND (кон		NC	GND (конт 7)	
V.35 GND (конт 7)		GND (конт 7)	NC	
RS449/V.36	NC	GND (конт 7)	NC	
V.28/RS232	GND (конт 7)	NC	NC	

1.3. Сост в BER-тестер «DTA-101»

Т блиц 4

Н именов ние	Количество
Тестер DTA-101	1
Блок пит ния	1
К бель переходник V.35 DTE	1
К бель переходник V.35 DCE	1

1.4. Устройство и р бот BER-тестер «DTA-101»

1.4.1 Общие сведения

ВЕЯ-тестер цифровых интерфейсов «DTA-101» обеспечив ет формиров ние сигн лов цепей готовности, синхрониз ции и тестового сигн л н перед че со скоростями от 64 кбит/с до 2048 кбит/с з д нного интерфейс со структурой, з д в емой с т ст туры тестер, т кже прием сигн лов цепей готовности, синхрониз ции и д нных их н лиз, индик цию результ тов и связь с внешней ПЭВМ для получения листингов отчетов о результ т х измерений.

1.4.2 Конструкция

В корпусе тестер уст новлены:

- дисплей 4 строки по 16 символов в к ждой;

- т ст тур н 21 кнопку;

- пл т тестер DTA-101.01.

Н корпусе BER – тестер «DTA-101» имеются р зъемы со следующими гр вировк ми (см. т блицу 5 и рисунок 1):

ΤĆ	блиц	5
----	------	---

Гр вировк	Н зн чение р зъем						
⊕—⊕ DC 9V	Вход подключения внешнего блок пит ния						
V.35/V.36/RS-232/RS-449/RS-530	Для подключения тестируемого синхронного к н л д нных						
RS-232	Для подключения шнур связи с ПЭВМ по последов тельному порту						

1.4.3 Структур тестового сигн л.

Т блиц 6

ПСП (PRBS)	Период (в т кт х)	Структур последов тельности (р зряды, скл дыв емые по модулю 2)	М ксим льное число нулей подряд
2 ⁹ -1	511	5, 9	8

1.4.4 Функции упр вления индик тором, упр вление приемной и перед ющей ч стями тестер, обслужив ния кл ви туры, з д ние режимов и длительности измерении, регистр ции моментов возникновения и длительности в рий, счет количеств ошибок, вычисление коэффициент ошибок, орг низ ции связи с внешней ПЭВМ выполняет пл т DTA-101.01.



Рисунок 1. Р сположение основных элементов BER-тестер «DTA-101».

1.5. М ркировк и пломбиров ние

1.5.1 Тестер имеет пл нку с обозн чением тов рного зн к предприятия изготовителя, тип, порядкового номер и год изготовления.

1.6. Устройство и р бот BER-тестер «DTA-101»

BER-тестер «DTA-101» позволяет орг низов ть ди гностику одного синхронного к н л перед чи д нных.

ВЕR-тестер «DTA-101» может применяться при пуско-н л дочных р бот х и н эксплу т ции для контроля и ди гностики оборудов ния перед чи д нных, функционирующего в режиме DTE или DCE и использующего цифровые синхронные интерфейсы: RS-232/V.24, RS-449/V.36, RS-530, V.35.

Структурн я схем BER-тестер «DTA-101» приведен н рис.2 и содержит следующие

ч сти:

- формиров тель тестового сигн л ;
- н лиз тор приним емого сигн л;
- контроллер кл ви туры;
- буфер ком нд и результ тов;
- упр вляющее устройство;
- универс льный интерфейсный блок;
- энергонез висим я п мять;
- з д ющий генер тор;
- центр льное процессорное устройство (CPU);
- др йвер RS-232;
- источник пит ния;
- триггер включения пит ния.



Рисунок 2. Структурн я схем DTA-101

З д ющий генер тор формирует ч стоту 16384 кГц, котор я поступ ет н один из т ктовых входов формиров теля тестового сигн л. Другим т ктовым входом этого формиров теля является вход inclk, подключенный к приним емой т ктовой ч стоте с универс льного интерфейсного блок.

Т ким обр зом, тестовый сигн л может быть сформиров н к к с помощью ЗГ, т к и от приним емой т ктовой ч стоты.

В к честве тестового сигн л, в з висимости от сигн лов упр вления, поступ ющих по шине дрес и д нных, формиров телем может быть сформиров н один из сигн лов, ук з нных в п. 1.2.3.2. н стоящего РЭ.

Для формиров ния выходного сигн л тестер согл сно рекоменд циям V.35, V.36, RS-232, RS-449, RS-530 формиров тель тестового сигн л выд ет н универс льный интерфейсный блок двоичные сигн лы outdata, outclk.

Универс льный интерфейсный блок под контролем упр вляющего устройств обеспечив ет преобр зов ние двоичного сигн л в сигн лы с уровнями з д нного интерфейс (V.35, V.36, RS-232, RS449, RS-530) и осуществляет обр тное преобр зов ние для согл сов ния ПД с н лиз тором приним емого сигн л.

н лиз тор приним емого сигн л выполняет функции н лиз входного поток д нных н пр вильность структуры, определяет н личие сигн лов готовности интерфейсов, осуществляет подсчет возможных ошибок и в рий, временно хр нит б йт приним емый из линии.

Упр вление и контроль конфигур ции устройств осуществляется с кл ви туры через центр льное процессорное устройство (СРU).

По прогр мме в п мяти процессор, происходит обмен по шине дрес/д нные. Микропроцессор выст вляет н шину д нных упр вляющие воздействия, з помин емые внутренними регистр ми буфер ком нд и результ тов.

Результ ты измерений, информ ция об в риях и ошибк х хр нится в энергонез висимой п мяти и могут быть счит ны через последов тельный порт RS-232 в сторону внешней ПЭВМ.

Упр вление ЖКИ индик тором происходит через п р ллельный порт по прогр мме процессор . Обслужив ние т ст туры обеспечив ется по шине обслужив ния, линии которой р зделены н две группы – возвр т и ск ниров ния.

Кл виш "START" т ст туры через соответствующие линии подключен к триггеру включения пит ния, упр вляющему подключением пит ния к узл м тестер .

Обмен д нными между тестером «DTA-101» и ПК происходит через последов тельный порт с использов нием др йвер интерфейс RS-232.

Пит ние основных элементов пл ты DTA-101.01 производится н пряжением +5 В, выр б тыв емым микросхемой преобр зов теля (силовой элемент). Для з щиты от переполюсовки и короткого з мык ния в цепях первичного н пряжения уст новлены диод. Предусмотрены т кже фильтры от пульс ций по первичному пит нию.

2. ИСПОЛЬЗОВ НИЕ BER-TECTEP «DTA-101»

2.1. Общие ук з ния по эксплу т ции BER-тестер «DTA-101».

2.1.1 Перед вскрытием уп ковки проверьте ее целостность. Р сп куйте тестер. Проверьте комплектность согл сно описи содержимого, н ходящегося в уп ковке.

2.1.2 Оберег йте тестер и блок пит ния от уд ров, поп д ния вл г, длительного воздействия прямых солнечных лучей. После пребыв ния н холоде тестер и блок пит ния должны быть выдерж ны перед включением при комн тной темпер туре в течении двух ч сов.

2.1.3 При длительных перерыв х в р боте тестер рекомендуется отключ ть тестер и блок пит ния от сети.

2.1.4 По пит нию тестер может эксплу тиров ться от сети 220 В ч стотой 50 Гц с помощью блок пит ния.

2.2. Подготовк кр боте

2.2.1 Подключите блок пит ния к р зъему пит ния (X2) тестер.

2.2.2 Подключите необходимый шнур (БИСЕ или н логичный) в соответствии с типом тестируемого интерфейс к р зъему УИ (X1) тестер.

2.2.3 После выполнения предыдущих пунктов тестер DTA – 101 готов к эксплу т ции.

2.3. Упр вление тестером и индик ция

2.3.1 Способы подключения тестер «DTA-101» к контролируемой пп р туре пок з ны н рисунке 3 и рисунке 4.



Рисунок 3. Тестиров ние пп р туры перед чи д нных с з мык нием шлейф.



Рисунок 4. Тестиров ние пп р туры перед чи д нных с использов нием двух тестеров н противоположных конц х.

2.3.2 Общие принципы использов ния т ст туры и индик ции.

2.3.2.1 Включение/выключение тестер выполняется н ж тием кл виши "Start" н т ст туре тестер .

2.3.2.2 Информ ция н строчный жидкокрист ллический модуль выводиться стр ниц ми.

2.3.2.3 В тестере ре лизов н трехуровнев я систем выбор стр ниц. Выбор стр ниц осуществляется согл сно ук з нием, высвечив ющимся н ЖКИ. Возвр т к предыдущим стр ниц м выполняется н ж тием кл виши Space.

2.3.3 После включения пит ния тестер н ЖКИ выводится информ ционн я стр ниц, пок з нн я ниже:

				D	Т	A	-	1	0	1		v	1		1
		В	Е	R		-		Т	е	s	t	e	r		
	(3	4	2	2)	2	0	-	8	3	-	2	1	
w	w	w		L	i.	n	t	s		b	y		r	u	

После чего, по н ж тию любой кл виши т ст туры (кроме Start) уст н влив ется стр ниц гл вного меню.

		Г	л	a	в	н	0	е		м	е	н	ю	:	
F	1		-		Н	a	С	т	р	o	й	ĸ	и		
F	2		-		П	р	ο	С	м	ο	т	р			
F	3		-		П	р	ο	т	o	ĸ	ο	л			

Из стр ницы гл вного меню пользов тель может осуществить по кл виш м:

F1 – н стройку п р метров р боты прибор ;

F2 – просмотр текущего состояния тестируемого интерфейс ;

F3 – з пуск или ост новку ведения протокол испыт ний.

2.3.4 Н стройк п р метров р боты прибор.

При н ж тии кл виши F1 н стр нице гл вного меню уст н влив ется стр ниц «Н стройки».

		Н	a	С	т	р	0	й	ĸ	и	:		
F	1	-		И	н	т	е	р	φ	е	й	С	
F	2	-		В	и	д		П	С	П			
F	3	-		П	р	ο	т	ο	ĸ	ο	л		

F1 – «Интерфейс» – стр ниц позволяет уст новить следующие п р метры тестируемого интерфейс :

- скорость перед чи д нных;
- синхрониз ция перед в емых и получ емых д нных;
- упр вляющие сигн лы готовности.

F2 – «Вид ПСП» – стр ниц позволяет з д ть д нные перед в емые тестером в линию связи:

- ПСП 2⁹-1;
- Bce 1 (б йт 1111111);
- Bce 0 (б йт 0000000);
- детерминиров нный б йт (з д ется пользов телем).

F3 – «Протокол» - стр ниц позволяет уст новить время ведения протокол и р зрешить его з пись в энергонез висимую п мять для последующего просмотр .

2.3.4.1 Н стройк п р метров тестируемого интерфейс

При н ${}$ тии кл виши F1 н стр
 нице «Н стройки» уст н влив ется следующ я стр
 ниц :

			И	н	т	e	р	φ	е	й	С	:			
F	1	-	С	ĸ	o	р	o	С	т	ь					
F	2	-	С	и	н	x	р	ο	н	и	з	a	ц	и	я
F	3	-	У	п	р	a	в		С	и	Г	н	a	л	ы

Д лее при н ж тии кл виши F1 осуществляется переход н стр ницу з д ния скорости:

			С	ĸ	o	р	o	С	т	ь	:		
	2	x	6	4	K	=	1	2	8	K			

Р счет скорости осуществляется путем перемножения н 64 вводимого с т ст туры числ . Уст новк скорости з верш ется н ж тием кл виши "Enter".

При нжтии клвиши F2 осуществляется переход н стрницу здния синхрониз ции передчи и прием днных.



Возможные режимы р боты прибор, выбир емые д нными стр ниц ми, пок з ны ниже:

) РЕЖИМ DCE противон пр вленный

(прием – внутренняя, перед ч – внутренняя)



6) РЕЖИМ DCE сон пр вленный (прием – внешняя, перед ч – внутренняя)



в) РЕЖИМ DCE сон пр вленный (з хв т)

(прием – внешняя; перед ч – внешняя)



г) РЕЖИМ DTE противон пр вленный (прием – внешняя; перед ч – внешняя)



д) РЕЖИМ DTE сон пр вленный

(прием – внешняя; перед ч – внутренняя)



Н стр нице прием по н ж тию кл виши F2 возможн инверсия ч стоты приним емого сигн л. Д нный режим может использов ться при тестиров нии противон пр вленных синхронных интерфейсов н длинных к белях.

18

При н ж тии кл виши F3 н стр нице Интерфейс осуществляется переход н стр ницу з д ния упр вляющих сигн лов, котор я позволяет уст новить или снять сигн лы готовности, формируемые тестером в з висимости от режим р боты интерфейс DTE или DCE.

С	и	Г	н	a	л	ы	(D	С	Е	Ĺ	D	Т	Е)
F	1		-		С	Т	S	Ĺ	R	Т	S		0	n	
F	2		-		D	S	R	1	D	Т	R		0	n	
F	3		-		D	С	D	1	-	-	-		0	F	F

2.3.4.2 Уст новк вид перед в емых в линию д нных.

При н ж тии кл виши F2 н стр нице «Н стройки» уст н влив ется следующ я стр ниц :

F	1	-	П	С	П		5	1	1		*
F	2	-	В	С	е		1				
F	3	-	в	С	е		0				
F	4	-	З	a	д	a	т	ь			

По н ж тию кл виши F1 - прибором формируется н перед чу сигн л ПСП со структурой 2⁹-1. При з д нном режиме возможно отслежив ние ошибок в последов тельности приним емых д нных и ведение протокол тестиров ния.

По н ж тию кл виши F2 - прибором формируется н перед чу сигн л ктивного уровня «Все 1».

По н ж тию кл виши F3 - прибором формируется н перед чу сигн л не ктивного уровня «Все 0».

По н ж тию кл виши F4 – пользов телю предл г ется ввести детерминиров нный б йт перед в емых д нных:



Ввод пользов тельского б йт з верш ется н ж тием кл виши «Enter».

2.3.4.3 Уст новк времени ведения протокол и р зрешения его з писи в энергонез висимую п мять.

При н ж тии кл виши F3 н стр нице «Н стройки» уст н влив ется следующ я стр ниц :



Д нн я стр ниц позволяет уст новить длительность се нс измерений. М ксим льн я длительность 24 ч с . Длительность з д ется путем н бор н т ст туре цифр ми количеств ч сов и минут. Ввод ч сов, з тем минут з к нчив ется н ж тием кл виши «Enter».

Для сохр нения протокол тестиров ния необходимо перед его з пуском р зрешить з пись результ тов в энергонез висимую п мять путем н ж тия кл виши F1.

2.3.5 Просмотр результ тов тестиров ния.

При н ж тии кл виши F2 н стр нице гл вного меню уст н влив ется стр ниц «Просмотр».

F	1	-	0	ш	и	б	ĸ	и				
F	2	-	И	н	т	е	р	φ	e	й	С	
F	3	-	Л	и	н	и	я					
F	4	-	Е	В		Е	s	į.	s	Е	S	

2.3.5.1 Просмотр ошибок.

F1 – «Ошибки» – стр ниц отобр ж ет:

		П	С	П				0	0	:	0	1	:	2	3
0	ш	и	б	ĸ	и	:								4	
			3		7	6	5	0	6	0	Е	-	7		
				П	р	и	е	м		0	K				

) н хождение тестер в режиме ведения протокол или получения результ тов тестиров ния в ре льном времени;

6) вид перед в емых в линию д нных при получении результ тов тестиров ния в ре льном времени;

в) время ведения се нс измерения после з пуск протокол или н ж тия кл виши "Enter".

г) количество битовых ошибок в приним емой ПСП;

д) коэффициент ошибок;

е) н личие возможных в рий приведенных в т блице 7.

Т блиц 7

Состояния прибор	Примеч ние
«Нет синхронизм »	Отсутствие входных д нных в форм те ПСП 2^9 -1.
«Битовые ошибки»	Обн ружение битовых ошибок в приним емых д нных.
«Нет вх. ч стоты»	Отсутствие внешней ч стоты приним емых д нных. При выборе внешней синхрониз ции н прием.
«Нет вых. ч стоты»	Отсутствие внешней ч стоты для перед в емых д нных. При выборе внешней синхрониз ции н перед чу.
«Прием ОК»	Н личие н входе прибор д нных в форм те ПСП 2 ⁹ -1.

Н ходясь н стр нице «Ошибки», и сним я результ ты тестиров ния в режиме ре льного времени, пользов тель может осуществлять следующее упр вление:

- кл вишей «Enter» à

сбр сыв ть и ост н влив ть счетчик ошибок;

- кл вишей «*» **à**

вводить единичные ошибки в перед в емую ПСП для проверки пр вильного функциониров ния прибор. Единичные ошибки вводятся к ждую секунду. Однокр тное н ж тие кл виши «*» приводит к включению д нного режим, последующее - к его выключению.

Появление в рийных состояний и ошибок в приним емом сигн ле сопровожд ются звуковым сигн лом только н стр нице «Ошики».

2.3.5.2 Просмотр состояния сигн лов упр вления интерфейсов.

F2 – «Интерфейс» – стр ниц отобр ж ет:

) тип тестируемого интерфейс (согл сно подключенному к белю);

б) режим р боты интерфейс (DTE или DCE);

в) состояние входных сигн лов готовности тестируемого интерфейс.

	Т	и	п		и	н	т	е	р	φ	е	й	С	a	:
				V		3	5		D	Т	Е				
R	Т	S	:			D	Т	R	:			D	С	D	:
	0	n				0	f	f					0	n	

2.3.5.3 Просмотр состояния линии н приеме.

F3 – «Линия» – стр ниц отобр ж ет:

) ч стоту прием д нных;

б) состоянии линии по приему н д нный момент времени.



Н ходясь н стр нице «Линия», и р бот я в режиме перед чи в линию детерминиров нного б йт, пользов тель может осуществлять следующее упр вление:

- кл вишей "+"

осуществлять сдвиг н дисплее принятого б йт к ждым н ж тием н один бит.

2.3.5.4 Просмотр пок з телей ошибок тестируемого к н л

F4 – «EB, ES, SES» – стр ниц отобр ж ет следующие пок з тели ошибок:



) Блок с ошибк ми (Errored Block) – EB – блок, в котором один или несколько битов, входящих в блок, являются ошибочными;

6) Секунд с ошибк ми (Errored Second) – ES – период в одну секунду с одним или несколькими ошибочными блок ми;

в) Секунд, пор женн я ошибк ми (Severely Errored Second) – SES – период в 1 секунду, содерж щий ≥30% блоков с ошибк ми (EB) или, по кр йней мере, один период с серьезными н рушениями (потеря синхронизм).

2.3.6 Ведения протокол испыт ний.

При н ж тии кл виши F3 н стр нице гл вного меню уст н влив ется стр ниц «Протокол».



Однокр тное н ж тие кл виши «Enter» р зреш ет з пуск се нс измерения и з несения результ тов в энергонез висимую п мять. При н ч ле протоколиров ния результ тов измерения блокируется ветк стр ниц гл вного меню «Н стройк ».

При последующем н ж тии кл виши «Enter» н д нной стр нице ведение протокол блокируются и р зреш ется доступ н все стр ницы меню «Н стройк ».

2.4. Связь BER-тестер «DTA-101» с внешней ПЭВМ

2.4.1 Соединить шнуром последов тельный порт RS-232 тестер с последов тельным портом ПЭВМ. Соединение выполняйте при выключенном пит нии тестер и выключенном пит нии ПЭВМ.

2.4.2 Включите пит ние тестер и ПЭВМ.

2.4.3 Уст новите в ПЭВМ дискету с прогр ммным обеспечением

2.4.4 Для просмотр результ тов и получения отчет з грузите прогр мму.

В к честве руководств пользов теля используйте спр вочную систему «Помощь».